

Maattabel Werkkleding

Hoe meet je de juiste maat op


Begin met de maten van je eigen lichaam en vergelijk deze met de tabellen om de juiste maat te vinden. Kies de tabel die bij je lengte hoort (A).

De tabellen voor dameskleding zijn alleen van toepassing op kledingstukken uit het hoofdstuk Dames, anders zijn de tabellen voor heren van toepassing. Er zijn aparte maattabellen voor Acode.

Broeken

Als je een broek koopt, meet dan A, C, D, E en meet voor jacks B (maten XS-5XL). Meet A, B, D, E voor overalls en kies, afhankelijk van je lengte, normaal, lang of kort in de tabellen.

Alle afmetingen die in de tabellen staan, zijn lichaamsafmetingen, met uitzondering van het binnenbeen, wat overeenkomt met de kledingmaat.



Jacks, broeken en overalls

Herenmaten		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL									
A. Normaal (normale taille) 176-184 cm	C40	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66					
A. Lang (normale taille)* 184-192 cm			C144	C146	C148	C150	C152	C154	C156	C158	C160	C162	C164	C166	C168	* matengroep normaal voor overalls			
B. Borst cm	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
C. Taille cm	68	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162
D. Heupen cm	88	91	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158
E. Regular binnenbeen cm	80	80	80	80	82	82	82	82	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
E. Long binnenbeen cm			85	85	87	87	87	87	89	89	89	89	89	89	89				

A. Kort (brede taille)**		D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120	D124	D128	D132	D136
B. Borst cm		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
C. Taille cm		78	82	86	90	94	98	103	108	114	120	126	132	138	144
D. Heupen cm		93	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
E. Binnenbeen cm		76	76	76	78	78	78	78	80	80	80	80	80	80	80

** matengroep kort voor overalls

Damesmaten		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL							
A. Normaal (normale taille) 164-172 cm			C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46	C48	C50	C52				
B. Borst cm		76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
C. Taille cm		63	66	69	72	76	80	84	88	93	99	105	111	117	123	129
D. Heupen cm		87	90	93	96	99	102	106	110	115	120	125	130	135	140	145
E. Binnenbeen cm		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Acode

Herenmaten		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78
B. Borst cm		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140	144-148	152-156
C. Taille cm		68-72	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120	126-132	138-144	150-156	162-168

Damesmaten		S	M	L	XL	2XL
		34-36	38-40	42-44	46-48	50-52
B. Borst cm		80-84	88-92	96-100	104-110	116-122
C. Taille cm		66-69	72-76	80-84	88-93	99-106

Conversietabel inch

Taille	
Taille inch-maten	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Taille cm	66 69 71 74 76 79 81 84 86 89 91 94 96 99 102 104 107 109 112 114 117 119 122 124 127 129 132 134 137

Lengte	
Binnenbeen inch	30 32 34
Binnenbeen cm	76 81 86